




Xarxa sense fils


PLANTA BAIXA ESPINA DIRECCIÓ I GESTIÓ

Aquestes son les zones de cobertura a la Planta Baixa Espina Qc.

PLANTA BAIXA ESPINA GESTIO



PLANTA BAIXA ESPINA GESTIO



Nivells de Cobertura (1-mínima / 4-màxima)

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria. Universitat Autònoma de Barcelona.
Edifici Q. 08193 Bellaterra (Barcelona). Edifici Q. Tel. 581 13 01. Fax 581 34 43.
[E-mail: e.enginyeria@uab.es](mailto:e.enginyeria@uab.es)