

HIVERNACLE

Indicacions relatives a les mesures de contenció i als nivells de contenció segons l'annex II del RD 178/2004

ESPECIFICACIONS		NIVELL DE CONFINAMENT			
		1	2	3	4
Edifici					
1	Hivernacle: estructura permanent ¹	No exigida	Exigida	Exigida	Exigida
Equip					
2	Entrada a través d'una resclosa amb dues portes amb pany dependent	No exigida	Opcional	Opcional	Exigida
3	Control d'escorriments d'aigua contaminada	Opcional	Minimitzar l'escorriment ²	Evitar l'escorriment	Evitar l'escorriment
Normes de treball					
4	Mesures per controlar les espècies no desitjades (insectes i altres artròpodes, rosegadors, etc.)	Exigida	Exigida	Exigida	Exigida
5	Procediments per evitar la disseminació d'organismes modificats genèticament durant el transport de material viu entre l'hivernacle o planter, l'estructura protectora i el laboratori	Minimitzar la disseminació	Minimitzar la disseminació	Evitar la disseminació	Evitar la disseminació

1. L'hivernacle ha de ser una estructura permanent amb coberta contínua i impermeable, situada en un lloc on el pendent permeti evitar l'entrada d'aigües superficials i proveïda de portes de tancament automàtic.
2. Quan pugui haver-hi transmissió pel sòl.